

ÄSSÄCONTROL-KÄYTTÖOHJE

Lämpöässä T 40-120 -malleille

9/2012

ÄSSÄ **CONTROL** Ohjausjärjestelmä

ÄssäControl on uuden sukupolven logiikkapohjainen ohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti maalämpöjärjestelmän ohjausta varten. Se takaa energiankulutusta vähentävän tarkan lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuoton.

Lämpöässä-maalämpöpumpuissa olevan ÄssäControl ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata myös huonetilojen viilennystä, sekä maalämpöpumppuyksikön ulkopuolista lämmönlähdettä osateho- ja varajärjestelmäratkaisuihin.

Laaja lisävarustevalikoima mahdollistaa mm. kompressorien vuorottelu-automatiikan ja etäyhteyden ohjausjärjestelmään.

LÄMPÖÄSSÄ

ÄSSÄ  **CONTROL**





Sisällys

1. Yleistä	4	4.6. Kellon ja pvm:n asetus	10
2. Paneelin toiminta	4	4.7. Lisävarusteet	10
2.1. Valinta-painike	4	4.7.1. Kompressoreiden vuorottelu	11
2.2. Nuoli-painikkeet	4	4.7.2. Lisälämmön asetukset	11
2.3. Paluu-painike	5	4.8. Kielivalinnat	11
2.4. Hälytys-painike	5	5. Huoltotoiminnot	11
3. Pikatoiminnot	5	5.1. Manuaalinen ohjaus	12
3.1. Huonelämpötilan muutos	5	5.2. Tulojen ja lähtöjen tilat	12
3.2. Huonelämpötilan muutos sisälämpötilamittauksella (lisävaruste)	5	5.2.1. Digitaalitulot	12
3.3. Kotona/Poissa-toiminto	6	5.2.2. Digitaalilähdöt	12
3.4. Ajastustoiminto	6	5.2.3. Analogitulot	12
3.5. Käyttöveden tehostus	6	5.2.4. Analogialähdöt	12
4. Valikkotoiminnot	7	5.3. Lämmönjakopiirien määrä	13
4.1. Mittaukset	7	5.4. Käyttöveden lämpötilan rajoitus	13
4.2. Varaajan asetukset	7	5.5. Asentoventtiilien ohjaus	13
4.3. Säätekäyrät	8	5.6. Osa-/täysteho	14
4.4. Ajastustoiminnot	8	5.7. Varaajan poikkeama säätökäyrästä	14
4.5. Muut asetusarvot	9	5.8. Lämpötilamittarit	14
4.5.1. LJ-piirien min- ja max-lämpö	9	5.9. Tehdasasetukset	15
4.5.2. Varolaitteen asetukset	10	5.10. Vikahistorian nollaus	15
4.5.3. Lisälämmön asetukset	10	6. Liitteet	15



Päävalikkoja pääsee selaamaan painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta. Valikkoja selataan nuoli-painikeilla. Alavalikkoon pääsee painamalla valinta-painiketta, kun haluttu päävalikko on näkyvissä. Valikoista siirytään perusnäyttöön painamalla valikko-painiketta yhden kerran. Paluu-painikkeella pääsee edelliseen tilaan. Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 min aikana, näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttöön.

1. Yleistä

Lämpöässä-maalämpöpumpun välipohjalla varustettua kaksiosaista lämminvesivaraajaa lämmitetään kompressoriyksikössä olevan kahden lämmönvaihtimen avulla (tulistin ja lauhdutin). Tulistimen avulla lämmitetään varaajan kuumempaa yläosaa ja lauhduttimen avulla varaajan lämmintä alaosaa. Varaajassa olevaa vettä kierrätetään talon lämmönjakojärjestelmässä. Maalämpöpumpun lämminvesivaraajassa ei ole erillistä lämpimän käyttöveden säiliötä, vaan lämmin käyttövesi lämmitetään varaajan sisällä kiertävässä kierukassa.

Varaajassa olevan kierukan sisällä kulkeva käyttövesi esilämmitetään varaajan lämpimässä alaosassa ja loppulämmön se saa varaajan kuumassa yläosassa. Tulistustekniikalla toteutettu maalämpöpumppu ei käytä sähkövastusta lämpimän käyttöveden tuottamiseen, vaan käyttöveden lämmitys toteutetaan kokonaan edullisella maalämmöllä vuoden ympäri. Maalämpöpumpun toiminta on selitetty tarkemmin maalämpöpumpun käyttöohjeessa.

Lämpöässä-maalämpöpumpuissa käytössä oleva ÄssäControl on logiikkapohjainen ohjausjärjestelmä. Se huomio entistä tarkemmin asunnon ja sen ympäristön olosuhteet. ÄssäControl-ohjausjärjestelmä säättää lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa varaajan ja ulkolämpötilan mukaan seitsenpisteisellä säätökäyrällä, joten lämpötila huonetiloissa pysyy miellyttävän tasaisena ulkolämpötilojen vaihtelusta riippumatta.

Ohjausjärjestelmä ohjaa kytkennöistä riippuen 1-3 lämmönjakopiiriä tai 1-2 lämmönjakopiiriä ja käyttöveden lämpötilaa. ÄssäControl ohjausjärjestelmä pidentää isompien maalämpöpumpujen käyttöikää tasaten käyntiajan kompressorien kesken. ÄssäControl-ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata myös maalämpöpumppuyksikön ulkopuolista lämmönlähdettä.

Tässä ohjekirjassa ovat sekä käyttäjän, että laitteiston asentajan ohjeet. Huoltotoiminnot- ja Lämpöässä-valikot ovat salasanalla suojattuja.

2. Paneelin toiminta

Koneen käynnistyessä näyttö on perustilassa, jossa käyttöpaneelin näytöllä näkyvät kellonaika, päivänmäärä, LÄMPÖÄSSÄ-teksti, versionumero ja ulkolämpötila.



2.1. Valinta-painike



Käyttöpaneelin oikeassa reunassa keskimmäisenä on *valinta*-painike. Valintapainiketta käytetään siirryttäessä perusnäytöltä valikkoihin. Muissa tiloissa *valinta*-painikkeella siirrytään perusnäyttöön. *Valinta*-painikkeella siirytään valikosta alavalikkoon ja valitaan muutettava arvo sekä hyväksytään muutettu arvo.

2.2. Nuoli-painikkeet



Käyttöpaneelin oikeassa reunassa ovat *nuoli ylös*- ja *nuoli alas*-painikkeet. *Nuoli*-painikkeiden avulla liikutaan valikossa sivulta toiselle, mikäli valikossa on useampia sivuja. *Nuoli*-painikkeiden avulla myös kasvatetaan tai vähennetään valikossa olevaa valittua arvoa. Muutettava arvo on ensin valittava aktiiviseksi *Valinta*-näppäimen avulla, jonka painamisen jälkeen kursori vilkkuu arvon päällä.

PERUSNÄYTTÖ



Huonelämpötilan muutos
Kotona/Poissa
Ajastustoiminto
Käyttöveden tehostus
Mittaukset
Varaajan asetukset
Säätökäyrät
Ajastustoiminnot
Muut asetusarvot
Kellon ja pvm:n asetus
Lisävarusteet
Kielivalinnat
Huoltotoiminnot

2.3. Paluu-painike



Käyttöpaneelin vasemmassa reunassa alimmaisena on *paluu*-painike. *Paluu*-painiketta painamalla siirrytään valikossa aina edelliseen valikkoon. *Paluu*-painiketta voi painaa useamman kerran peräkkäin.

2.4. Hälytys-painike



Käyttöpaneelin vasemmassa reunassa ylimmäisenä on *hälytykset*-painike. Jos aktiivisia hälytyksiä on, *hälytykset*-painike vilkkuu. Painamalla *hälytykset*-painiketta päästään selaamaan aktiivisia hälytyksiä nuolipainikkeilla. Aktiivisten hälytysten jälkeen tai mikäli aktiivisia hälytyksiä ei ole, näytölle tulee sivu, jolta pääsee hälytys-historiaan *valinta*-painiketta painamalla.

Ohjelma pyytää vahvistamaan hälytyshistorian selauksen painamalla käyttöpaneelin oikeassa reunassa keskimmäisenä olevaa *valinta*-painiketta. Sen jälkeen hälytyshistoriatietoja voi selata käyttöpaneelin *nuoli*-painikkeiden avulla. Hälytyksen aiheuttaja tulee aina selvittää ja ongelma korjata. Painamalla *hälytykset*-painiketta aktiivinen hälytys kuitataan pois.


3. Pikatoiminnot

Yleisimmin tarvittavia toimintoja voidaan käyttää pikatoimintojen avulla. Pikatoimintoja voidaan selata päänäytöstä nuolipainikkeiden avulla.

3.1. Huonelämpötilan muutos


Lämmönjakopiirin/piirien lämpökäyrän asetusta voidaan muuttaa pikatoiminnon avulla sivulla **Huonelämpötilan muutos**, jolloin huonelämpötila joko nousee tai laskee. Asetusta voidaan muuttaa välillä -3°C...+3°C. *Valinta*-painikkeella siirretään kursori asteluvun päälle, *nuoli*-näppäimillä valitaan haluttu muutos ja *valinta*-painikkeella hyväksytään arvo. **Huonelämpötilan**

muutos -toiminto on tarkoitettu hetkellistä lämpötilan nostoa varten. Alimmalla rivillä voidaan valita ne lämmönjakopiirit, joihin muutos halutaan. Lämmönsäätökäyrä-valikosta nähdään alkuperäinen lämmityskäyrä ja tällä toiminnolla korjattu lämmityskäyrä. Palautus alkuperäiseen tapahtuu muuttamalla arvoksi 0°C.



3.2. Huonelämpötilan muutos sisälämpötilamittauksella (lisävaruste)

Lisävarusteena laitteistoon voi ostaa **sisälämpömittaus**-toiminnon. Tällöin perusnäytöllä näkyy myös sisätilan lämpötila (Sisälämpötila). Myös **huonelämpötilan muutos** -näyttö muuttuu siten, että se sisältää tiedon nykyisestä sisälämpötilasta, tavoitellusta sisälämpötilasta ja kompensointikertoimesta. Nyt sisätilan



lan lämpötilan muutos tapahtuu vertaamalla haluttua lämpötilaa ja sen hetkistä sisätilan lämpötilaa. Muuttamalla haluttua lämpötilaa suuremmaksi tai pienemmäksi kuin sen hetkinen sisälämpötila, laite säätää lämpökäyrää haluttuun suuntaan.




Päävalikkoja pääsee selaamaan painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta. Valikkoja selataan nuoli-painikkeilla. Alavalikkoon pääsee painamalla valinta-painiketta, kun haluttu päävalikko on näkyvässä. Valikoista siirytään perusnäyttöön painamalla valikko-painiketta yhden kerran. Paluupainikkeella pääsee edelliseen tilaan. Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 min aikana, näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttöön.

Sisälämpötilan muutosnopeutta voidaan vahvistaa 1...7 kertaiseksi **kompensoinnilla**. Kompensointiarvolla 7 muutos on seitsemän kertaa nopeampi kuin arvolla 1. Suuri kompensointiarvo saattaa aiheuttaa sisälämpötilan heilahtelua. Jos järjestelmässä on useita lämmönjakopiirejä, näytön alareunassa voidaan valita ne lämmönjakopiirit, joihin muutos vaikuttaa.

3.3. Kotona/Poissa-toiminto

Kotona/poissa-pikatoimintoa voi käyttää esimerkiksi pidemmän lomamatkan aikana säästämään energiaa. **Poissa**-toiminto muuttaa lämmönjakopiirin ja varaajan lämpötilaa asetetuksi valittuun päivämäärään ja kellonaikaan saakka, jonka päätyessä alkuperäiset asetusarvot palaavat automaattisesti normaalitilaan eli **Kotona**-toiminnolle.



Kohdan **Paluu** kohtiin Vuosi, kk, Päivä ja Klo.h asetetaan se vuosisiluku, kuukausi, päivämäärä ja kellonaika, milloin on tarkoitus että toiminto palaa **Kotona**-tilaan. Paluu-arvoksi voidaan laittaa esim. lomamatkalta paluupäivää edeltävän päivän, jolloin lämpötilat ehtivät nousta normaalilukemiin kotiinpaluupäiväksi.


Lämpötilan muutos kohtaan asetetaan haluttu lämmönjakopiirin lämpötilan muutos, joka voi olla välillä -10°C...+10°C. **Varaajan muutos** kohtaan asetetaan varaajan lämpötilaan haluttu lämpötilan muutos. Sääto vaikuttaa käyttöveden lämpötilaan. Muutos voi olla välillä -10°C...+10°C. Jos jompaa kumpaa lämpötilan muutosta ei haluta tehdä, sen arvoksi jätetään 0°C. Esim. loma-

matkalle lähdettäessä molempia arvoja voidaan laskea noin 5 astetta asettamalla lämpötilan ja varaajan muutos kohtiin -5°C.

Päättymispäivämäärän tai -ajan täytyy olla suurempi kuin reaali-aika, jotta toiminto voidaan aktivoida. Mikäli päättymispäiväksi asetetaan mennyt aika, asetusarvoksi muuttuu **Kotona**, eikä **Poissa**-asetusta voida aktivoida.

3.4. Ajastustoiminto

Ajastustoiminto -pikatoiminnolla ajastus otetaan käyttöön tai pois käytöstä. Ajastustoiminnon asetukset määritellään valikosta **Ajastusasetukset**. **Ajastustoiminto**-pikatoiminto on tarkoitettu nopeaan päälle/pois kytkemiseen. **Ajastusasetukset** pysyvät entisellään, eikä niitä tarvitse muokata, jos ajastustoimintoon ei halua muutoksia.



3.5. Käyttöveden tehostus


Varaaja voidaan asettaa toimimaan maksimilämmöllä hetkellistä tarvetta varten, esim. kun lämpimän käyttöveden tarve kasvaa isommalla ryhmällä saunottaessa. Asetus-kohtaan asetetaan tuntimäärä, jonka varaajan halutaan olevan maksimilämmöllä. Asetusalue 1...24h.

Asetusarvolla Max on käyttöveden tehostus päällä. Varaaja palaa alkuperäisiin arvoihinsa asetetun tuntimäärän kuluttua tai muuttamalla toiminta takaisin Eco-asentoon.

PERUSNÄYTTÖ




Huonelämpötilan muutos
Kotona/Poissa
Ajastustoiminto
Käyttöveden tehostus
Mittaukset
Varaajan asetukset
Säätökäyrät
Ajastustoiminnot
Muut asetusarvot
Kellon ja pvm:n asetus
Lisävarusteet
Kielivalinnat
Huoltotoiminnot



4. Valikkotoiminnot


Valikko-toimintoihin päästään käsiksi painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta.

4.1. Mittaukset



Maalämpöpumpun toimintaa voidaan seurata useiden eri mittauksien avulla. **Mittaukset**-näytön arvot kuvaavat lämpöpumpun toimintaa eri olosuhteissa. Valikon arvoja ei voi muuttaa. Asetusarvojen muutokset tehdään valikossa **Varaajan asetukset** tai **Muut asetusarvot**. Selattavia arvoja ovat kaikkien antureiden mittaustulokset, kompressorien käyntiajat ja sähkövastuksen päälläoloaika.

4.2. Varaajan asetukset



Varaajan asetusarvoilla säädetään varaajan ylä- ja alaosan lämpötilarajat vastaamaan kohteen lämpimän veden kulutusta. Laitteisto on varustettu toiminnolla, joka nostaa varaajan lämpötilaa, jos lämmönjakopiirin säätökäyrät asetetaan yli varaajan lämpötilan. Varaajan alaosan tehdasasetukset ovat 40 (min) ja 45 (max). Varaajan yläosan tehdasasetukset ovat 50°C (min) ja 55°C (max). Min- ja Max-arvojen ero voi olla 2...10°C. Varaajan ylä- ja alaosan suurin sallittu lämpötilan asetusarvo on täystehoisessa maalämpöpumpussa 60°C ja osatehoisessa maalämpöpumpussa alavaraajassa 60°C ja ylävaraajassa 85°C.



Ajast.-arvo osoittaa lämpötilan joka on korjattu ajastustoiminnolla, **Kotona/Poissa** -toiminnolla tai **Käyttöveden tehostus** -toiminnolla.

Varaajan alaosan (täystehoisella myös yläosan) lämpötila on määräävä tekijä kompressorin käynnistymisessä ja pysähtymisessä. Minimiarvo määrittää kompressorin käynnistymisen halu-




Päävalikkoja pääsee selaamaan painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta. Valikkoja selataan nuoli-painikkeilla. Alavalikkoon pääsee painamalla valinta-painiketta, kun haluttu päävalikko on näkyvässä. Valikoista siirytään perusnäyttöön painamalla valikko-painiketta yhden kerran. Paluu-painikkeella pääsee edelliseen tilaan. Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 min aikana, näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttöön.

tussa varaajan lämpötilassa. Maksimimiarvo määrittää kompressorin pysähtymisen halutussa varaajan lämpötilassa.

Varaaja lämmitetään ensisijaisesti kompressorin avulla. Mikäli haluttua lämpötilaa ei saavuteta tietyssä ajassa (1...1440 min), on oletettavaa, että kompressorin toiminnassa on jokin ongelma ja kompressorin kytkeytyy pois päältä. Tällöin varaajan lämmitys tapahtuu sähkövastuksella. Toiminnon tehdasasetusarvo on 480 min (8h). Sähkövastuksen päälle kytkeytyminen aiheuttaa käyttöpaneelin näytölle seuraava hälytys: *Varaajan lämpötilaa ei saavutettu [asetusarvo] min aikana. Sähkövastus kytkeytyi päälle.* Ajan määrittämisestä lisää valikossa **Asetusarvot**.

4.3. Säätekäyrät



Lämmönjakopiirejä (LJ) ohjataan seitsenpisteisellä säätekäyrällä. Ohjausjärjestelmä ohjaa kytkennöistä riippuen 1-3 lämmönjakopiiriä tai 1-2 lämmönjakopiiriä ja käyttöveden lämpötilaa. **Säätekäyrät**-valikossa kaikkien lämmönjakopiirien arvoja voidaan erikseen muuttaa vastaamaan lämmitysveden lämpötilaa (menovesi) tietyssä ulkolämpötilassa.

Lämmön-säätekäyrän tehdasasetukset °C

Ulkolämpötila	-20	-13	-7	0	+7	+13	+20
Lämmitysveden lämpötila	+32	+31	+29	+27	+25	+23	+21

Säätekäyrän arvoja voi muuttaa esim. seuraavasti: Jos huonelämpötila tuntuu liian kylmältä ulkolämpötilan ollessa -10°C, voi menoveden asetusravoa nostaa hieman ulkolämpötilan pisteissä -13°C ja

-7°C. Seuraa muutoksen vaikutusta huonelämpötilaan vähintään vuorokausi ennen seuraavaa säätökäyrän asetusravon muutosta.

LJ1	Ulko	Menovesi 1
-20%	X1	32%
-13%	X2	31%
-7%	X3	29%
0%	X4	27%
+7%	X5	25%
+13%	X6	23%
+20%	X7	21%

Kotona/Poissa tai **Ajastustoiminnon** aiheuttama lämpötilan korjaus näkyy oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa. Jos lämpötilakorjausta ei ole tehty, tämä arvosarake ei ole näkyvässä.

Käyttöveden maksimilämpötilaa voidaan rajoittaa muuttamalla **Käyttöveden lämpötilan rajoitus**-arvoa välillä 0...90°C (tehdasasetus 55°C).

Käyttöveden lämpötilan rajoitus
Maksimilämpö 40 %
Nykyinen 0.0 %


4.4. Ajastustoiminnot

Ajastustoimintoa voidaan hyödyntää esim. vapaa-ajan asunnoissa tai yösähkökohteissa, joissa lämpötilatasoja halutaan muuttaa viikonpäiväkohtaisesti. Kerran asetetut arvot tallentuvat muistiin ja niitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. **Ajastustoiminto** aktivoidaan tai poistetaan käytöstä **Ajastustoiminnot**-pikatoiminnolla.



PERUSNÄYTTÖ



Huonelämpötilan muutos
Kotona/Poissa
Ajastustoiminto
Käyttöveden tehostus
Mittaukset
Varaajan asetukset
Säätökäyrät
Ajastustoiminnot
Muut asetusarvot
Kellon ja pvm:n asetus
Lisävarusteet
Kielivalinnat
Huoltotoiminnot




Ajastustoiminnot-näyttöillä valitaan päivät, jolloin halutaan muuttaa Varaajan yläosan, varaajan alaosan, sekä lämmönjakopiirin lämpötilaa. Näyttöillä asetetaan lämpötilanmuutoksen alkamisen ja loppumisen kellonajat viikonpäiväkohtaisesti, sekä muutos asteina. Lämpötilanmuutos voi olla -10...+10 asteen välillä.




4.5. Muut asetusarvot

Muut asetusarvot-valikossa voidaan määritellä lämmönjakopiirien menoveden maksimi- ja minimiarvot piirikohtaisesti ja varolaitteistuksen päällekytkeytymisaika.



4.5.1. LJ-piirien min- ja max-lämpö

Asetusarvoina ovat minimiarvoissa alimmat ja maksimiarvoissa ylimmät mahdolliset arvot. Lämmönjakopiirit 2 ja 3 ovat lisävarusteita.



Tehdasasetukset lämmönjakopiirien osalta ovat:


Asetusarvo ja asetusalue	Merkitys	Tehdasasetus
Menovesi1 max 0...90 °C	Lämmönjakopiiri 1:n lämmitysveden menoveden maksimiarvo.	90°C
Menovesi1 min 0...90 °C	Lämmönjakopiiri 1:n lämmitysveden menoveden minimimiarvo.	5°C
Menovesi2 max 0...90 °C	Lämmönjakopiiri 2:n lämmitysveden menoveden maksimiarvo.	90°C
Menovesi2 min 0...90 °C	Lämmönjakopiiri 2:n lämmitysveden menoveden minimimiarvo.	5°C
Menovesi3 max 0...90 °C	Lämmönjakopiiri 3:n lämmitysveden menoveden maksimiarvo.	90°C
Menovesi3 min 0...90 °C	Lämmönjakopiiri 3:n lämmitysveden menoveden minimimiarvo.	5°C



Päävalikkoja pääsee selaamaan painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta. Valikkoja selataan nuoli-painikkeilla. Alavalikkoon pääsee painamalla valinta-painiketta, kun haluttu päävalikko on näkyvässä. Valikoista siirytään perusnäyttöön painamalla valikko-painiketta yhden kerran. Paluu-painikkeella pääsee edelliseen tilaan. Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 min aikana, näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttöön.


4.5.2. Varolaitteen asetukset

Tässä näytössä määritellään varolaitteivastuksen päällekytkeytymisaika, mikäli haluttua varaajan lämpötilaa ei saavuteta kompressorin avulla asetetussa ajassa 1...1440 minuuttia (tehdasasetus 90 minuuttia). Asetus on käytössä vain täystehojärjestelmässä.



4.5.3. Lisälämmön asetukset


Tässä näytössä määritellään lämmitysaika ennen lisälämmön kytkeytymistä, sekä lisälämmönlähteiden päällekytkeytymisen välinen aika. Asetus on käytössä vain osatehojärjestelmässä.



Vakiona järjestelmään kuuluu yhden lisälämmönlähteen ohjaus. Useamman (2...4) lisälämmönlähteen ohjaus on hankittavissa lisävarusteena.


4.6. Kellon ja pvm:n asetus

Kello ja päivämäärä-näytössä tehdään aikaan liittyvät asetukset. Kaikki ajan yksiköt määritellään kahden numeron avulla. Asetettavat arvot ovat vuosi, kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit.



4.7. Lisävarusteet

Lisävarusteet-näytössä näkyvät vakioitoituksen lisäksi kaikki hankitut lisätoiminnot.



Mahdollisia lisävarusteita ovat:

Lisävaruste	Toiminnosta lisää kohdissa
Lämmönjakopiiri 2	Pikatoiminnot, Säätökäyrät, Ajustustoiminnot
Lämmönjakopiiri 3 tai Käyttöveden lämpötilan rajoitus	Pikatoiminnot, Säätökäyrät, Ajustustoiminnot, Säätökäyrät
Lisälämmönohjaus	Lisävarusteet / Lisälämmön asetukset, Muut asetukset / Lisälämmön asetukset (vain osatehojärjestelmässä)
Kompressoreiden vuorottelu	Lisävarusteet / Kompressoreiden vuorottelu
Sisälämmön mittaus	Pikatoiminnot, Säätökäyrät
Virtauksen valvonta	Hälytykset


PERUSNÄYTTÖ




Huonelämpötilan muutos
Kotona/Poissa
Ajastustoiminto
Käyttöveden tehostus
Mittaukset
Varaajan asetukset
Säätökäyrät
Ajastustoiminnot
Muut asetusarvot
Kellon ja pvm:n asetus
Lisävarusteet
Kielivalinnat
Huoltotoiminnot

4.7.1. Kompressoreiden vuorottelu

Kompressoreiden vuorotteluautomatiikka tasaa kompressoreiden käyntitunnit. Valikosta voidaan asettaa myös kompressoreiden käynnistys- ja pysäytysaikojen välit. Käynnistysväli on asetettavissa 1...240 min (tehdasasetus 1 min) ja pysäytysväli 1...240s (tehdasasetus 10 s).




4.7.2. Lisälämmön asetukset



Asetus	Vaihtoehdot	Tehdasasetus
Lisälämmönlähteiden lukumäärä	1...4	1
Ohjaustapa	Analoginen tai digitaalinen	Digitaalinen
Analogiohjaus (vain jos ohjaustapa analoginen)	0...10 V. Neliportainen jännitemäärä, jolla lisälämmönlähteet käynnistyvät.	0, 0, 0, 0
Lisälämmönlähteiden sijainnit	Ylävaraaja / alavaraaja	Ylävaraaja


4.8. Kielivalinnat

Kielivalinta-valikossa voidaan valita käyttöliittymän kieleksi Suomi, Ruotsi, Englanti tai Espanja.



5. Huoltotoiminnot

HUOM! Huoltovalikkoon pääsy on salasanasuojattu. Huoltovalikkoon pääsy on rajattu Lämpöässä asentajakoulutuksen käyneisiin ja sertifioituihin asentajiin. Huoltovalikossa voi seurata tilatietoja. Seurattavia valikoita ovat digitaaliutot ja -lähdöt, analogiatulot ja -lähdöt, sekä muuttujat.





Päävalikkoja pääsee selaamaan painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta. Valikkoja selataan nuoli-painikkeilla. Alavalikkoon pääsee painamalla valinta-painiketta, kun haluttu päävalikko on näkyvässä. Valikoista siirytään perusnäyttöön painamalla valikko-painiketta yhden kerran. Paluu-painikkeella pääsee edelliseen tilaan. Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 min aikana, näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttöön.

5.1. Manuaalinen ohjaus

Tällä näytöllä ohitetaan automatiikka ja ohjataan kompressoireita, pumppuja ja venttiilejä manuaalisesti. Ohjaus on jaoteltu digitaalilähdöt- ja analogialähdöt-näyttöihin.

Digitaali lähdöt			
Auto=0,	Man=1	0	
Comp.1	0	Comp.2	0
Maap.1	0	Maap.2	0
Lauhp.1	0	Lauhp.2	0
Vent.1	0	Vent.2	0
Res.2	0	Res.4	0
Res.3	0	Res.1	0

5.2.2. Digitaalilähdöt

Tällä näytöllä voidaan tarkastella digitaalilähtöjen tiloja.

Digitaali lähdöt 1/2			
Do 1	0	Do 6	0
Do 2	0	Do 7	0
Do 3	1	Do 8	0
Do 4	0	Do 9	0
Do 5	0	Do 10	0

5.2.3. Analogiatulot

Tällä näytöllä voidaan tarkastella analogiatulotilojen tiloja.

Analogia tulot 1/2			
Ai 1	0		
Ai 2	0		
Ai 3	86.7		
Ai 4	0.0		
Ai 5	24.0		

5.2. Tulot ja lähtöjen tilat

Digitaalisten tulotilojen ja lähtöjen merkitys ja toiminta on dokumentoitu laitteen sähkökaavioihin.

Manuaalinen ohjaus	
Tässä valikossa voidaan asettaa laite käsiajolle ja pakko-ohjata lähtöjä	

5.2.4. Analogialähdöt

Tällä näytöllä voidaan tarkastella analogialähtöjen tiloja.

Analogia lähdöt			
Ao 1	0		
Ao 2	1000		
Ao 3	0		
Ao 4	0		

5.2.1. Digitaalitulot

Tällä näytöllä voidaan tarkastella digitaalitulotilojen tiloja.

Digitaali tulot 1/2			
Di 1	0	Di 6	0
Di 2	0	Di 7	0
Di 3	0	Di 8	0
Di 4	0	Di 9	0
Di 5	0	Di 10	0


PERUSNÄYTTÖ



Huonelämpötilan muutos
Kotona/Poissa
Ajastustoiminto
Käyttöveden tehostus
Mittaukset
Varaajan asetukset
Säätökäyrät
Ajastustoiminnot
Muut asetusarvot
Kellon ja pvm:n asetus
Lisävarusteet
Kielivalinnat
Huoltotoiminnot


5.3. Lämmönjakopiirien määrä

Lämmönjakopiirejä voi olla 1-3, joista piirit 2 ja 3 ovat lisävarusteita. Mikäli käytössä on kolme lämmönjakopiiriä, käytössä ei voi samanaikaisesti olla käyttöveden lämpötilan rajoitus -toiminto.





5.5. Asentoventtiilien ohjaus

Tällä näytöllä määritetään lämmönjakopiireihin ja käyttöveden lämpötilarajoitukseen liittyvien asentoventtiilien asetukset. Jokaisella säädettävällä piirillä on kaksi asetusnäyttöä.



5.4. Käyttöveden lämpötilan rajoitus

Tällä näytöllä aktivoidaan **Käyttöveden lämpötilan rajoitus**, sekä muutetaan käyttöveden lämpötila-anturin ja siihen liittyvän asentoventtiilin kytkentäpaikkaa. Tehdasasetuksena lämpötila-anturi kytketään analogiatuloon B8 ja asentoventtiili analogialähtöön Y4.





Päävalikkoja pääsee selaamaan painamalla perusnäytöllä valikko-painiketta. Valikkoja selataan nuoli-painikkeilla. Alavalikkoon pääsee painamalla valinta-painiketta, kun haluttu päävalikko on näkyvässä. Valikoista siirytään perusnäyttöön painamalla valikko-painiketta yhden kerran. Paluu-painikkeella pääsee edelliseen tilaan. Mikäli mitään painiketta ei paineta 5 min aikana, näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttöön.

Kaikille piireille voidaan tehdä seuraavat asetukset:

Asetus	Kuvaus	Esimerkki
Käänteinen ohjaus (on/off)	Asentoventtiilin säätösuunnan vaihto	Off-asennossa jännitteen ollessa 0 V säädin on ääriasennossa oikealla. On-asennossa jännitteen ollessa 0 V säädin on ääriasennossa vasemmalla.
Säätöalue (10...600°C)	Poikkeama tavoitelämpötilasta, jossa asentoventtiili säätty ääriasennosta toiseen. Tehdasasetus 300°C.*	Jos säätöalue on 140°C ja tavoitelämpötila poikkeaa nykyisestä lämpötilasta 14°C, säätty venttiili 10% maksimita. Jos lämpötila muuttuu liian nopeasti, säätöaluetta suurennetaan. Jos lämpötila muuttuu liian hitaasti, säätöaluetta pienennetään.
Integrointiaika (5...300 s)	Aika (s), minkä välein lämpötilapoikkeamaa korjataan. Tehdasasetus 50 s.**	Jos integrointiaika on 10 s, venttiilin asentoa muutetaan tarvittaessa 10 s välein.
Derivointiaika (0...10 s)	Lämpötilapoikkeaman reagointinopeus. Tehdasasetus 0.	Mitä suurempi derivointiaika, sitä enemmän säätimen asento muuttuu aina säädettäessä. Huomio, että derivointiajan kasvaessa säätimen huojunta saattaa lisääntyä.
Jännite (0...10 V)	Asentoventtiilin ohjausjännitteen min- ja max-arvot. Tehdasasetus 0.0-10.0 VAC.	Asetus riippuu käytettävästä säätimestä.
Lämpötilapoikkeama (0...10°C)	Sallittu poikkeama halutusta lämpötilasta. Tehdasasetus 0°C.	Arvolla 5°C säätimen asentoa muutetaan vasta kun lämpötilan ja tavoiteltavan lämpötilan ero on enemmän kuin 5°C.
Mittaustiheys (0...30 s)	Aika miten usein nykyinen lämpötila tarkistetaan. Tehdasasetus 0.	Arvolla 15 s nykyinen lämpötila tarkistetaan 15 s välein. Arvolla 0 jatkuva seuranta.

* Käyttöveden rajoituksessa 30°C.

** Käyttöveden rajoituksessa 40 s.


5.6. Osa-/täysteho

Huoltovalikossa voidaan vaihtaa tehdasasetuksena oleva täysteho osatehoiseksi, jolloin laite sallii sähkövastuksen tai muun lisälämmönlähteen päälle kytkeytymisen samanaikaisesti kom-

pressorin kanssa. Lämmitysaika ennen vastuksen päälle kytkeytymistä voidaan asettaa **Muut asetusarvot** -näytöltä kohdassa **Lisälämmön asetukset**.


5.7. Varaajan poikkeama säätökäyrästä

Mikäli varaajan alaosan lämpötila on pienempi kuin lämmönjakopiirin lämpötila, varaajan lämpötilaa nostetaan automaattisesti vastaamaan lämmönjakopiirin lämpötilaa lisättynä poikkeama-arvolla. Säätöalue 0...10°C, tehdasasetus 2°C.



5.8. Lämpötilamittarit

Tässä näytössä valitaan käytössä olevat lämpötilamittarit. Tehdasasetuksena ulkolämpötilamittari käytössä. Sisälämpötilamittari on lisävaruste.



PERUSNÄYTTÖ



Huonelämpötilan muutos

- Kotona/Poissa
- Ajastustoiminto
- Käyttöveden tehostus
- Mittaukset
- Varaajan asetukset
- Säätökäyrät
- Ajastustoiminnot
- Muut asetusarvot
- Kellon ja pvm:n asetus
- Lisävarusteet
- Kielivalinnat
- Huoltotoiminnot

5.9. Tehdasasetukset

Tässä näytössä palautetaan kaikki muutetut säädöt tehdasasetustilaan.


5.10. Vikahistorian nollaus

Ohjelma tallentaa automaattisesti sata viimeistä vikatietoa. Tässä valikossa voidaan nollata tallentuneet vikahistoriatiedot.

6. Liitteet

YLEISKYTKENTÄKAAVIOT

A muutoks 27.08.2012 / JHI			B muutoks 03.09.2012 / JHI			C muutoks 07.09.2012 / JHI		
D muutoks 07.09.2012 / JHI			E muutoks			F muutoks		
						F muutoks		




LÄMPÖÄSSÄ

MAIN CIRCUIT
GROUND HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ T40-60 (P40-60)


PÄÄVIRTAPIIRI
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ T40-60 (P40-60)

Kuva / 23.07.2011		Piiustusnumero	
Piirt. Kotla	Lehti 1/6	S TP4060 K3 12D	
Tark.			


A muutos				C muutos 03.09.2012 / JHI
				B muutos 27.08.2012 / JHI
				D muutos 07.09.2012 / JHI
E muutos				F muutos




A muutokset 07.09.2012 / JHI		
E muutokset		
F muutokset		
C muutokset 03.09.2012 / JHI		
B muutokset 27.08.2012 / JHI		
A muutokset		



A muutoks 27.08.2012 / JHI		
B muutoks 03.09.2012 / JHI		
C muutoks 07.09.2012 / JHI		
D muutoks 07.09.2012 / JHI		
E muutoks		
F muutoks		
F muutoks		




A muntos			
B muntos	27.08.2012 / JH!		
C muntos	03.09.2012 / JH!		
D muntos	07.09.2012 / JH!		
E muntos			
F muntos			





A muutokset	31.08.2012 / JHT	C muutokset			D muutokset	
						E muutokset
						F muutokset



LÄMPÖÄSSÄ

CONTROL CIRCUIT
GROUND HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ T80 (P80)

OHJ.VIRTAPIIRI PUMPUT+VENT.
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ T80 (P80)

Suunn. JHT /28.08.2012	Kokonaisuus	Sähköposito	Työnnumero
---------------------------	-------------	-------------	------------


Piirustusnumero

Lehti


Tark.

S TP80 K3 12B

A muutokset	31.08.2012 / JHT			
B muutokset				
C muutokset				
D muutokset				
E muutokset				
F muutokset				



A muutokset	31.08.2012 / JHT	C muutokset			
D muutokset					
E muutokset					
F muutokset					



Kompressoripiirin 1 moottorisuojat F1, F2 ja F3
Compressor circle 1, Protection switcw F1, F2 and F3

Kompressoripiirin 2 moottorisuojat F3, F4 ja F5
Compressor circle 2, Protection switcw F4, F5 and F6

Maapilipumppu 1 käyntitieto
Brine pump 1 running

Maapilipumppu 2 käyntitieto
Brine pump 2 running

Piiri 2 matalapaine hälytys
Circuit 2. Low pressure

Piiri 2 korkeapaine hälytys
Circuit 2. High pressure

Kompressorin 1 sisäinen lämpösuoja
Compressor 1 internal protection

Kompressorin 2 sisäinen lämpösuoja
Compressor 2 internal protection

Vaihevahti
Phase failure detector

Piirin 1 matalapaine hälytys
Circuit 1. Low pressure

Piirin 1 korkeapaine hälytys
Circuit .1 High pressure alarm

Kompressorin 1 käyntitieto
Compressor 1 running indicator

Kompressorin 2 käyntitieto
Compressor 2 running indicator

Lauhdutinpumppu 1 käyntitieto
Condenser pump 1 running

Lauhdutinpumppu 2 käyntitieto
Condenser pump 2 running

21

22

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

31

32

33

34

35

36

37

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

29

30

31

32

33

34

35

36

37

HÄLYTYSPIIRI
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ T80 (P80)

ALARM CIRCUIT
GROUND HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ T80 (P80)

LÄMPÖÄSSÄ

Suunn.
JHT /28.08.2012

Piirt.
JHT


Tark.

Kokonaisuus

Sähköpositio


Työnumero

Piirustusnumero
S TP80 K3 12B



[illegible]

A muutoks			B muutoks			C muutoks		
			03.09.2012 / JHT			07.09.2012 / JHT		
D muutoks			E muutoks			F muutoks		



LÄMPÖÄSSÄ

MAIN CIRCUIT
GROUND HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ T120 (P120)

PÄÄVIRTAPIIRI
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ T120 (P120)

Suunn.
Kätkä /27.07.2011

Piirust.
Kätkä

Lehti
1/6

Piirustenumero
S TP120 K3 12C

Sähköpiisito
Työnnumero


LÄMPÖÄSSÄ


LÄMPÖÄSSÄ

CONTROL CIRCUIT
GROUND HEAT PUMP
LÄMPÖÄSSÄ T120 (P120)

OHJAUSVIRTAPIIRI
MAALÄMPÖPUMPPU
LÄMPÖÄSSÄ T120 (P120)

Suunn.	Kaha	/27.07.2011	Kokonaisuus	Sähköpostito	Työnnumero
Piirt.	Kaha		Lehti	Piirustusnumero	
Tark.			3 / 6	S TP120 K3 12C	







LÄMPÖÄSSÄ	CONTROL BOARD	OHJAUSKORTTI					Suunn.	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero	
	GROUND HEAT PUMP LÄMPÖÄSSÄ T120 (P120)	MAALÄMPÖPUMPPU LÄMPÖÄSSÄ T120 (P120)					Kahta /27.07.2011				
							Piirt.	Piirustusnumero			
							Kahta	Lehti			
							Tark.	6 / 6			
									S TP120 K3 12C		

*Suomen
Lämpöpumpputekniikka Oy*

*Unikontie 2
62100 Lapua*

www.lampoassa.fi



*ÄssäControl ja Lämpöässä ovat Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n
tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.*